

Log Furniture Facts

As with all rustic and log furniture, some cracking (or checking) may develop during the log drying process. Cracking occurs mainly on the your furniture. Some cracking is to be expected and it is a natural characteristic of all log furniture.

Cracking usually occurs from the center of the log, cracking outward in one direction as the wood releases moisture. The degree of cracking will vary from log to log. Some cracks will be wider than others, depending upon the diameter of the log. Typically, logs that are larger in diameter will have larger cracks. This natural process adds to the unique rustic appeal of your log furniture.

All Rush Creek Creations products include a 90-day warranty on all parts. Cracking or checking is not considered a defect and is not subject to the warranty. If you have any questions or concerns about cracking (or checking) on your Rush Creek Creations log furniture, please contact us at 1-844-627-4480. Or email at productsupport@rushcreekcreations.com.



Care

Apply lemon oil with a soft cotton cloth. Do not use products with silicones. This may cause damage to the finish. Never let the wood get in contact with any type of paint remover.

Connections

Changes in temperature and humidity will cause the wood to dry out possibly causing the bolts loosen. Check the bolts periodically to make sure they are still tight. DO NOT put your wood piece directly against hot radiators or sources of heat. Doing this may cause the wood to dry and crack.



**Life Time Friendly
Customer Service**

844-627-4480

[ProductSupport@
rushcreekcreations.com](mailto:ProductSupport@rushcreekcreations.com)



All Rush Creek Creations products have a 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any Rush Creek Creations product purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase.

Manufacturer Defects: Defective parts will be replaced at no cost to you. Please send an e-mail to productsupport@rushcreekcreations.com including photos of the defective part(s), the name of your retailer, and your shipping address and we will send replacements.


Not Satisfied? – Let us know! We are here for you, REAL people in Milwaukee, WI. We hunt and fish and use our products and we stand by them. Reach out to us or email us, we want to help.

Datos sobre los muebles de tronco

Como sucede con todos los muebles de tronco rústicos, es posible que se produzcan grietas (o cortes) durante el proceso de secado del tronco. Las grietas se producen principalmente en los muebles. Se prevé que se produzcan algunas grietas, dado que es una característica natural de todos los muebles de tronco.

Generalmente, las grietas se producen desde el centro del tronco hacia afuera en una dirección, a medida que la madera libera humedad. El grado de la grieta varía de tronco en tronco. Algunas grietas son más anchas que otras, según el diámetro del tronco. En general, los troncos de mayor diámetro presentarán grietas más grandes. Este proceso natural da un toque extra al exclusivo atractivo rústico de los muebles de tronco.

Todos los productos de Rush Creek Creations incluyen una garantía de 90 días para todas sus piezas. Las grietas y los cortes no se consideran defectos; por ende, no están sujetos a la garantía. Si tiene preguntas o consultas acerca de las grietas (o cortes) de sus muebles de tronco de Rush Creek Creations, llámenos al 1-844-627-4480. O bien, envíenos un correo electrónico a productsupport@rushcreekcreations.com.



Cuidado

Aplice aceite de limón con un paño suave de algodón. No use productos con silicona. Esto puede dañar el acabado. Nunca deje que la madera entre en contacto con ningún tipo de sustancia decapante.

Conexiones

Los cambios de temperatura y humedad pueden hacer que la madera se seque y, posiblemente, que los pernos se aflojen. Verifique los pernos con frecuencia para asegurarse de que estén apretados. NO COLOQUE la pieza de madera directamente frente a radiadores encendidos ni fuentes de calor. Esto podría hacer que la madera se seque y se resquebraje.



**Servicio de atención
al cliente amigable
de por vida**

844-627-4480

[ProductSupport@
rushcreekcreations.com](mailto:ProductSupport@rushcreekcreations.com)



Todos los productos de Rush Creek Creations tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra. Esto garantiza que el comprador minorista de productos de Rush Creek Creations adquiera productos sin defectos de materiales y construcción y que esté cubierto durante 90 días a partir de la fecha de compra.


Defectos de fábrica: Las piezas defectuosas se reemplazarán sin costo alguno. Envíe un correo electrónico a ProductSupport@rushcreekcreations.com con fotos de las piezas defectuosas, el nombre de la tienda minorista y la dirección de envío para que podamos mandarle los repuestos.

¿No está conforme? ¡Infórmenoslo! Estamos aquí para ayudarlo: personas REALES en Milwaukee, Wisconsin. Nosotros mismos usamos nuestros productos de caza y pesca, y los aprobamos. Si necesita ayuda, llámenos o envíenos un correo electrónico.



Rod Rack estante de la barra de pesca

Item # / Artículo N.º
37-0019



Please keep this instruction manual for future reference
Conserve este manual de instrucciones para consultarlo en el futuro

TECHNICAL SUPPORT OR REPLACEMENT PARTS ASISTENCIA TÉCNICA O REPUESTOS

CONTACT INFORMATION INFORMACIÓN DE CONTACTO





Monday - Friday 7:00am to 3:30pm CST
Lunes - Viernes de 7:00 a 15:30, CST

Email us at: / Correo electrónico: productsupport@rushcreekcreations.com
Visit us at: / Sitio web: www.rushcreekcreations.com
Call us at: / Teléfono: 1-844-627-4480

For all replacement part needs: Please visit us at www.rushcreekcreations.com, click on CONTACT US and complete all required fields (all fields with asterisks must be completed before submitting)
You will receive a response within 48 hours.

Si necesita repuestos: visítanos en www.rushcreekcreations.com, haga clic en "CONTACT US" y complete todos los campos obligatorios (debe completar todos los campos con asteriscos antes de enviar el formulario). Recibirá una respuesta en menos de 48 horas.

Parts List / Lista de partes

1  x1	2  x1	3  x6
4  x4	5  x4	6  x4
7  x6 Pre-Assembled Pre-montado	8  x6 Pre-Assembled Pre-montado	9  x6 Pre-Assembled Pre-montado

